

COMMENT PRENDRE SOIN DES PRODUITS HUSH

1 VERRE

Une fois par semaine, utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface en effectuant des mouvements circulaires. Si vous utilisez un produit de nettoyage, appliquez-le d'abord sur le chiffon, puis nettoyez la surface.

2 ÉTAGÈRES

Tous les jours, nettoyez toutes les surfaces avec un chiffon en microfibre imbibé de produit de nettoyage ou d'eau. Laissez-la sécher.

Le produit de nettoyage ne doit pas être appliqué directement sur la surface.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, de produits de polissage ou d'éponges grattantes.

Les chiffons en microfibre ne peluchent pas et ne laissent pas de traces.

3 POIGNÉES


Chaque jour, lavez la poignée de porte à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine avec un chiffon en microfibre humide.

Après le lavage, essuyez la surface jusqu'au séchage.

4 CORPS

Une fois tous les six mois, nettoyez la surface de haut en bas avec un chiffon en microfibre humide.

La microfibre ne laisse pas de traces ni de fibres sur les surfaces.



5 SYSTÈME DE VENTILATION

Une fois tous les 6 mois, passez l'aspirateur avec un embout brosse sur le ventilateur.

Ne pas insérer le tuyau de l'aspirateur entre les pales du ventilateur. Avant le nettoyage, débranchez la cabine de l'alimentation électrique.

6 REMBOURRAGE

Tous les six mois, passez l'aspirateur sur les surfaces à nettoyer de haut en bas.

En cas de salissures plus tenaces, utilisez un produit de nettoyage neutre.

Avant de commencer le nettoyage, vérifiez comment la surface réagit au produit dans un endroit peu visible et suivez les recommandations du fabricant.

Les nettoyeurs pour meubles rembourrés ne doivent pas contenir de kérosène, d'alcool et d'autres solvants.

7 SOL

Une fois par semaine, passez l'aspirateur sur toute la surface du sol.

En cas de taches plus tenaces, utilisez un produit de nettoyage neutre (appliquez-le sur un essuie-tout en papier et nettoyez la tache).

Avant utilisation, faire un test sur une surface peu visible.



CONSEILS D'UTILISATION

Avant d'utiliser la cabine, il convient de nettoyer les poignées et les surfaces des plateaux des tables. Vous pouvez utiliser pour cela des chiffons spéciaux. Lorsque vous utilisez un produit de nettoyage, laissez-le sur la surface pendant quelques secondes, puis essuyez-le.